

# Wichtige Hinweise zur Verarbeitung des Oberflächenhaftmittels ONP20 in Verbindung mit dem Treppenschutzprofil Hammerfest

## Grundsätzlich gelten folgende Vorgaben

- **Haftmittel vor Aufbringung 30 min in Wasser aufquellen lassen**

- Die zu beklebende Fläche muss staub- und partikelfrei sein

- Die zu beklebende Fläche muss glatt/eben sein

(nicht empfohlen sind Gummiprofile auf der Trittlfläche, etc)

- nicht unter 5°C verarbeiten/aufbringen

- Trocknungsdauer normal 120min. verlängert sich unter 18°C

Raumtemperatur auf ca 180 min.

- Profile regelmäßig auf Haftung prüfen

- Feuchtigkeitseinwirkung von oben ist zu vermeiden

- für bessere Haftung auf dem Untergrund, Mischungsverhältnis verändern,

1 Packung ONP20 auf 1 Liter Wasser geben und großzügig aufbringen

- **während der Trocknungsphase (ca 120min.) Profile nicht betreten!!!**

Abdeckmaterialien mit Logobedrucktem Spinnvlies wie z.B. Hammerfest Boden und Treppe, dürfen grundsätzlich nur mit der Spinnvliesseite nach oben verlegt werden. Gefahr: Es kann bei Nichteinhaltung zu Abfärbungen auf dem Untergrund führen.

Bei selbstklebenden oder mit dem Oberflächenhaftmittel ONP20 zu beklebenden Untergründen, muss grundsätzlich vorher eine Probeverklebung stattfinden( am besten an einer unsichtbaren Stelle oder einem Bodenmuster) um den Untergrund auf Eignung zu prüfen.

Um den Untergrund optimal zu schützen, muss der Boden staub- und partikelfrei sein.

Die Arbeitsbedingungen und der Zustand der zu schützenden Untergründe liegen außerhalb unseres Einflusses und unserer Beurteilung. Verständlicherweise können wir bei Anwendungsfehlern keinerlei Haftung übernehmen.

Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren kompetenten Fachhandel.